

# 一般社団法人 日本陸用内燃機関協会

URL:www.lema.or.jp

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 1-2-31 TEL:03-3260-9101 FAX:03-3260-7965

# NITE・製品安全センター

URL:www.jiko.nite.go.jp/

# 監修 経済産業省

URL:www.meti.go.jp/product\_safety/

※事故情報、リコール情報は上記記載の『NITE・製品安全センター』 および『経済産業省』のURLでご確認いただけます。



一般社団法人 日本陸用内燃機関協会 URL:www.lema.or.jp

# エンジン発電機を安全にお使いいただくために。

# 作業をはじめる前に

#### ●運転する前には必ず点検を

傷んだケーブルや、接続ネジの締め付けが不十分だと、発電機 や電動器具を破損したり、感電や漏電の原因となり大変危険で す。ケーブルの傷みは修理し、確実に接続ネジを締め付けてく ださい。

# ●換気に注意

排気ガスには、有害なCO(一酸化炭素)が含まれています。COを吸いこむと、CO中毒により命を落とす可能性もあります。排気は必ず風通しのよい場所に向けてください。

室内、車内、。倉庫、トンネル、井戸、 船倉、タンク内などや 換気の悪い場所では発電機を絶対に使用しないでください。 また、排気が人家に入りそうな路上などでも絶対に使用しない でください。

#### ●発電機は水平に設置

発電機は平坦で堅い場所に置いて使用してください。 小石、土、砂利などで凸凹していたり、軟らかい所や傾斜地では 使用しないでください。発電機が転倒し、発電機本体や電動器 具の故障だけではなく、思わぬ事故を起こす可能性があります。

# ●雨や水のかかる場所では使用しない

雨や水で濡れた発電機や電動器具 を使用したり、また、濡れた手で操 作すると感電することがありとて も危険です。

#### ●火気厳禁

燃料、油脂、不凍液(原液)は 引火性の強い危険物です。取

り扱いには十分注意し、タバコ、ライターなどの火を近付けないこと。 また、火気を使用する近くには絶対に設置・保管しないようにしてください。

# 作業中

#### ●作業中はまわりに燃えやすい物を近づけない

発電機から出る排気ガスは熱くなります。まわりに危険物(油脂類、プラスチック、火薬など)や燃えやすいもの(わらくず、紙くずなど)は近付けないでください。また、発電機の周囲を囲ったり、箱をかぶせたりしないでください。発電機本体や電動器具を損傷するだけでなく、思わぬ事故を起こす可能性があります。

# ●火傷や感電に注意

使用中や停止直後の発電機は エンジン本体やマフラなどが非 常に熱くなっています。エンジ ン本体やマフラなどに触れたり、 物をのせないでください。火傷 や火災事故を引き起こすおそれ があります。また、運転中は出



力端子には絶対触れないようにしてください。感電や火傷を するので危険です。

# ●異常を感じたらすぐにエンジンを止める

使用中に音、におい、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止し、お買いあげ販売店またはサービス店にお申しつけください。

# ●燃料の補給はエンジンを止めてから

燃料は非常に引火しやすく、また、気化した燃料は爆発して死 傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、 必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。



# ●発電機から離れる場合はエンジンを止めてから

発電機から離れるときは、必ずエンジンを止め、発電機本体から電動器具のコンセントを外してください。 いたずらなどで 電動器具が動きだし、思わぬ事故を起こす可能性があります。

# 作業後

# ●水洗いはしない

発電機の電装部品の故障やショートを起こす可能性があります。また、湿気や凍結により使用時に感電する場合もれがあります。保管する場合もので雪に濡れない所に保管してください。搬送の際はカバーなどを掛け雨などがかからないようにしてください。



# ●長期保管は燃料を抜いて

長期保管前には、燃料タンク、キャブレータ(気化器)内の燃料を 抜き取り、発電機を火気や、湿気、凍結のおそれのない所に保 管してください。抜き取った燃料は火災や爆発の危険性があり ますので適切な処理をしてください。

# ●点検や清掃はエンジンを止めてから

点検や清掃をするときは必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチを切り、 点火プラグキャップを取り外して行ってください。

また、エンジン停止直後のエンジン本体やマフラなどは非常に 熱くなっています。火傷をしますので、各部が十分に冷えて から作業を行ってください。

# 安全ラベル

発電機を安全に使用していただく ために、本体には安全ラベルが 貼ってあります。安全ラベルをす べて読んでからご使用ください。 ラベルは、はっきりと見えるよう に、きれいにしておいてください。

